FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



PO	WER
М	ENU
E	XIT
1/2/	3/4/5
6/7/	8/9/0
Т	EXT
V	OL+
٧	OL -
	P+
Ä	P-
į	UP
DO	NWC
L	EFT
RI	GHT
9	OK
В	ACK
TV/	RADIO
R	ED
GF	REEN
YEI	LOW
В	LUE
GU	JIDE
I	NFO
SKI	NEXT
SKI	PREV

PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_
	-

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, GUIDE, EPG, INFO, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, PREV, + P, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV