

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
LIST
OPTION
ASPECT
EDIT
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

GUIDE
BOOKMARK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
M
WHITE
VIDEO RES
SUBTITLE
SLOW
SKIP NEXT CHAP
SKIPE PREV CHAP
RECORDED LIST
NEXT BOOKMARK
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SAT, LIST, OPTION, ASPECT, EDIT, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, BOOKMARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, WHITE, VIDEO RES, SUBTITLE, SLOW, SKIP NEXT CHAP, SKIPE PREV CHAP, RECORDED, NEXT BOOKMARK, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .