

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTING
DVD MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT MODE
2 CH.
DISPLAY
A. DIRECT
D. TUNING
VOL+
VOL-
TUNING+
TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / EXIT
SLEEP
TV / SAT
MEMORY
MOVIE
MUSIC

HDMI 1
HDMI 2
DVD
MD / DAT
MULTI IN
PHONO
SA-CD / CD
TAPE / CD-R
TUNER
VIDEO 2
VIDEO 1
VIDEO 3
ON SCREEN
PRESET-
PRESET+
CATEGORY-
CATEGORY+
CATEGORY MODE
NIGHT MODE
A.F.D.

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT MODE, 2 CH, DISPLAY, A DIRECT, D TUNING, VOL+, VOL-, TUNING+, TUNING-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / EXIT, BACK, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, MEMORY, EPG, MOVIE, ROJO, MUSIC, VERDE, HDMI 1, HDMI 2, DVD, MD / DAT, MULTI, PHONO, CD / CD, TAPE, / CD, TUNER, VIDEO 2, 0VIDEO 1, VIDEO 3, SCREEN, PRESET, PRESET+, CATEGORY, CATEGORY+, CATEGORY MODE, NIGHT MODE, AFD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV