

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
STATUS
FIND
V-FORMAT
OPTION
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SLOW
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REC
REW
PLAY
FWD
PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, USB, STATUS, FIND, FORMAT, OPTION, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SLOW, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, REC, REW, PLAY, FWD, PAUSE, STOP, .