

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/-- +10
SHIFT
P.MODE
ASPECT
TXT
VOL+ / VOL-
P+ / P-
REPEAT
GOTO
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV
INFO

EPG
FAV
AUTO
HOLD
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
S.MODE
NICAM
REVEAL
SIZE
MIX
SUBTITLE
INDEX
SUBPAGE
REW / FWD
PLAY / PAUSE
STOP
SKIP NEXT PREV CHAP
AUDIO
A/B
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, SOURCE, SHIFT, P.MODE, ASPECT, TXT, VOL, + / VOL, VOL+ / VOL, P+ / P-, REPEAT, BACK, GOTO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, S.MODE, NICAM, REVEAL, SIZE, MIX, SUBTITLE, INDEX, SUBPAGE, REW / FWD, / AZUL, PLAY / PAUSE, STOP, SKIP NEXT PREV CHAP, P+/P, AUDIO, A/B, RADIO, .