FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
0 / 10
SOURCE
10+
OSD
GO TO
SETUP
SUBT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TITLE
PROG

ANGLE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
AUDIO
PBC
L / R
N / P
V – MODE
ZOOM
STEP
REPEAT
A – B
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9, 0 / 1, 00SOURCE, SOURCE, 10+, OSD, GO TO, SETARRIBA, SUBT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TITLE, INFO, PROG, EPG, ANGLE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, L / R, N / P, MODE, ZOOM, STEP, REPEAT, SLEEP, SLOW, .