

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
DISPLAY INFO
P MODE
S MODE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT SUED
TV
INFO

GUIDE
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO NICAM
MEDIA
REVEAL
ZOOM
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV+
FAV-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, SOURCE, LIST, DISPLAY INFO, P MODE, S MODE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT SUED, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO NICAM, MEDIA, REVEAL, ZOOM, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV+, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .