

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
LIST
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
TXT / MIX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / EXIT
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM/A2
SOUND
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
INDEX
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, LIST, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, TXT, / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / EXIT, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM/A2, SOUND, SKIP, NEXT, PREV, SUBPAGE, INDEX, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .