

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
OSD
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
N / P
SEARCH
PROGRAM
RECOVER

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
3D
SETUP
REPEAT A-B
STEP
TITLE
SLOW

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, N / P, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROGRAM, EPG, RECOVER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, REPEAT A, STEP, SLEEP, TITLE, SLOW, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV