

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	GREEN
MUTE	YELLOW
SETUP MENU	BLUE
CANCEL	AUDIO
1/2/3/4/5	DVD MENU
6/7/8/9/0	TOP MENU
INPUT SELECT	
ZOOM	SKIP NEXT
ANGLE	SKIP PREV
TEXT	P ↔ P
VOL+	EJECT
VOL -	PAUSE
P+	STOP
P -	REW
UP	PLAY
DOWN	FWD
LEFT	
RIGHT	
ENTER/CH. LIST	
RETURN	
TV/DVD	
i	
GUIDE/EPG	
PICTURE SIZE	
RED	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, SETARRIBA MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, ZOOM, ANGLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER/CH, LIST, RETURN, BACK, TV/DVD, TV/DTV, INFO, GUIDE/EPG, EPG, PICTURE SIZE, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DVD MENU, TOP MENU, SKIP, NEXT, PREV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV