

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER RECEIVER
MUTING
HOME / Q.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
DISPLAY
SETUP
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
DIMMER
MUSIC OPT.
MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
MENU
AUX
BD/DVD
BLUET.
CBL/SAT
CD
GAME
NET
PC
PHONO
STRM. BOX
TV
TUNER
CH/DISC/ALBUM+
CH/DISC/ALBUM -
PLAYLIST PREV
PLAYLIST NEXT
REPEAT
RED / A / MOVIE/TV
GREEN / B / MUSIC
YELLOW / C / GAME
BLUE / D / STEREO

Listado de botones del mando:

POWER RECEIVER, POWER, MUTING, MUTE, HOME / Q, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, DISPLAY, SETARRIBA, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, DIMMER, INFO, MUSIC OPT, EPG, MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, BD/DVD, AZULT, CBL/SAT, GAME, NET, PHONO, STRM BOX, 0TV, TUNER, CH/DISC/ALBUM+, CH/DISC/ALBUM, PLAYLIST PREV, PLAYLIST NEXT, REPEAT, ROJO / A / MOVIE/TV, ROJO, VERDE / B / MUSIC, AMARILLO / C / GAME, AZUL / D / STEREO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV