

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
CD
TAPE
TUNER
MD
FWD/PRESET+
REW/PREST -
UP/VOL+
DOWN/VOL -
LEFT/MENU -
RIGHT/MENU+
OK/ON OFF
SLEEP
LOOP
MD PAUSE
MD STOP
SKIP PREV/TUNING -
SKIP NEXT/TUNING+
MD PLAY
ENTER

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, TAPE, TUNER, FWD/PRESET+, CH+, REW/PREST, ARRIBA/VOL+, ABAJO/VOL, ABAJO, IZQUIERDA/MENU, IZQUIERDA, DERECHA/MENU+, DERECHA, OK/ON OFF, SLEEP, LOOP, FAV, MD PAUSE, MD STOP, / SMART, SKIP PREV/TUNING, VERDE, SKIP NEXT/TUNING+, AZUL, MD PLAY, AMARILLO, ENTER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV