

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
M / MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
AD
INFO
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE /
SWAP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN
PAGE UP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, M / MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SWAP, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .