

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	EPG
MUTE	FAV
TV – MENU	PICTURE
EXIT	HOLD / MENU
1/2/3/4/5	RED / PROGRAM
6/7/8/9/0	GREEN / SLOW
INPUT	YELLOW / REPEAT
-/--	BLUE / A – B
DISPLAY	SOUND
SIZE / ANGLE	CANCEL / ZOOM
DVD – SETUP	NICAM / A2
TV/TXT / LANGUAGE	CHANNEL LIST
VOL+ / RIGHT	REVEAL / SUBTITLE
VOL - / LEFT	SUBTITLE
CH+ / UP	SKIP NEXT
CH - / DOWN	SKIP PREV
UP	SUBPAGE / TITLE
DOWN	TV / RADIO
LEFT	INDEX / GO TO
RIGHT	EJECT
OK	STOP
	REW
SLEEP	PLAY / PAUSE
DTV	FWD
INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, DISPLAY, SIZE / ANGLE, DVD, SETARRIBA, TV/TXT, / LANGUAGE, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD / MENU, / SMART, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, SOUND, CANCEL / ZOOM, NICAM, / A2, CHANNEL LIST, REVEAL / SUBTITLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE / TITLE, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX / GO TO, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV