

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SEARCH
PVR
ZOOM
MODE
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
M/P
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, USB, SEARCH, PVR, ZOOM, MODE, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, M/P, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .