FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENÚ
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ AV
Ш

\bowtie
TELETEXTO
V+
٧-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ATRÁS
MOVISTAR TV
AYUDA
GUÍA TV
PAUSE
STOP

REC	
REW	Ţ.
PLAY	ĺ
FWD	É
RED	l)
GREE	N
YELLO	w
BLUE	

POWER, MUTE, MEN, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, SOURCE, TELETEXTO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ATRS, BACK, MOVISTAR TV, TV/DTV, AYUDA, INFO, GUA TV, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .