

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



VCR ON
MENU
CANECL
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
-/--
ATR
COUNTER RESET
CLOCK / COUNTER
CHANNEL / TRACKING+
CHANNEL / TRACKING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ZERO RETURN
SPEED
CALL
INDEX
TIMER RECORD
TIMER SET
EJECT
PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

VCR ON, POWER, MENU, CANECL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, / AV, ATR, COUNTER RESET, CLOCK / COUNTER, CHANNEL / TRACKING+, CHANNEL / TRACKING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO RETURN, BACK, SPEED, SLEEP, CALL, TV/DTV, INDEX, INFO, TIMER RECORD, EPG, TIMER SET, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV