

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10 / CH. LIST
PRO.
ZOOM
SUBPAGE
TEXT / SETUP
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
EPG

FAV / D. MENU
ASPECT
HOLD
RED / DISP.
GREEN / ANGLE
YELLOW / SLOW
BLUE / TITLE
AUDIO / INDEX
CANCEL / A-B
NICAM
GO TO
REVEAL / REPEAT
SIZE
SUBTITLE / SUB. T.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STEP
EJECT / MED. - PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAU. / M. - PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, +10 / CH LIST, PRO, ZOOM, SUBPAGE, TEXT, / SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV / D MENU, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO / DISP, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / SLOW, AMARILLO, AZUL / TITLE, AZUL, AUDIO / INDEX, CANCEL / A, NICAM, GO TO, REVEAL / REPEAT, SIZE, SUBTITLE / SUB T, SKIP PREV, SKIP NEXT, STEP, EJECT / MED, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY/PAU, / M, PLAY, FWD, .