

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTING
TIMER MENU
SOUND FIELD
SW. LEVEL
FUNCTION-
FUNCTION+
DISPLAY
OPTIONS
AUDIO EQ.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV. / PRESET-
UP /  +
DOWN /  -
LEFT
RIGHT

RETURN
SLEEP
PLAY MODE
SPEAKER ILLUMINAT.
TUNER MEMORY
BASS BAZUCA

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, TIMER MENU, MENU, SOUND FIELD, SW LEVEL, FUNCTION, FUNCTION+, DISPLAY, OPTIONS, AUDIO EQ, VOL+, VOL-, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET-, ARRIBA / +, ABAJO / -, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, SPEAKER ILLUMINAT, INFO, TUNER MEMORY, EPG, BASS BAZUCA, FAV, PAUSE, STOP, REW / TUNING-, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, REPEAT / FM MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV