

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
ASPECT
P.MODE
S.MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
T.SHIFT
DISNEY+
INFO

EPG
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO/MTS
HOLD
REVEAL
SIZE
SETTINGS
SUB.T/CC
SKIP PREV/NEXT
TV/RADIO
INDEX
SUBPAGE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, ASPECT, PMODE, SMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TSHIFT, SLEEP, DISNEY+, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO/MTS, HOLD, REVEAL, SIZE, SETTINGS, SUBT/CC, SKIP PREV/NEXT, TV/RADIO, INDEX, SUBPAGE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, SHFIT+AMARILLO, FWD, , , 026, 0 / , , , , , , , , , , .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV