

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
ASPECT
MIX
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
DVB-S
INFO
DVB-S EPG

FAV
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV AUDIO
SOUND
PIC.
AUDIO
REVEAL
SIZE
DVB-S SETUP
SUBTITLE
SUBPAGE
TV / RADIO
INDEX
DVB-T EPG
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, ASPECT, MIX, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, DVB, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TV AUDIO, SOUND, PIC, AUDIO, REVEAL, SIZE, SETARRIBA, SUBTITLE, SUBPAGE, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .