

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



🔌
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE / REPEAT
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶ / TITLE
SOUND
BASS / TREBLE
AUDIO SYNC
PROGRAM SELECT
AMBISOUND
OPEN / CLOSE
STOP

REW / SKIP PREV
PLAY / PAUSE
FFW / SKIP NEXT
AUDIO
AUX / DI
MP3 LINE – IN
RADIO
TV
USB / DISC
ANGLE

Listado de botones del mando:
 POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE / REPEAT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA,
 SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TITLE, BACK, SOUND, SLEEP, BASS / TREBLE, TV/DTV, AUDIO
 SYNC, INFO, PROGRAM SELECT, EPG, AMBISOUND, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW / SKIP PREV,
 VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FFW / SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, AUX / DI, MP3 LINE, RADIO, USB / DISC, ANGLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV