

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
P.MODE
S.MODE
TEXT
VOL +
VOL -
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
TV/RADIO
LIST

EPG
FAV
AUTO
STILL
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
SIZE
NICAM/A2
SUBTITLE
SKIP NEXT/PREV
T.SHIFT
PICSIZE
INDEX
S.PACE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, DISPLAY, PMODE,
SMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, LIST, INFO,
EPG, FAV, AUTO, NET, STILL, SMART, TUBE, HOLD, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, SIZE,
NICAM/A2, SUBTITLE, SKIP NEXT/PREV, P+/, TSHIFT, PICSIZE, INDEX, SPACE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE,
FWD, BLLUE, , , 0323, / , , , , , , , ,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV