FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O	
□ ※	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SAT	
LIST	
RES	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
	
SLEEP	
<u> </u>	
INFO	

GUIDE
MARK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
[0]
ZOOM
ŧ
¥
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
S
I >
1
AUDIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, / AV, LIST, RES, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, ZOOM, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, PREV, + P, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, AUDIO, .