

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
TITLE / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
D. SETUP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INDEX
EPG / D. MENU

FAV
HOLD
RED / GO TO
GREEN / ANGLE
YELLOW / REPEAT
BLUE / A-B
AUDIO / LANG.
MEDIA
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, TITLE / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, D SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG / D MENU, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO / LANG, MEDIA, SUBTITLE, SKIP, NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .