

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



X
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
GO TO
OSD
ZOOM
ANGLE
SUB TITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
PAL / NTSC
TITLE
PROG.

SHUFFLE
EJECT
STILL
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PRO SCAN
SETUP
REPEAT
STEP
A-B

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, GO TO, OSD, ZOOM, ANGLE, SUB TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, PAL / NTSC, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, STILL, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PRO SCAN, SETARRIBA, REPEAT, STEP, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV