

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLR. / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV / DVD
-/-- / 10+
[] / DISPLAY
ZOOM
MIX / ANGLE
TEXT / AUDIO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
[]
SLEEP
L. / R.
INDEX / RETU.

DIGEST
EQ.
PICTURE
SLOW
HOLD / PROG.
RED / TITLE
GREEN / SUB. T.
YELLOW / SETUP
BLUE / MENU/PBC
CANCEL / B. MARK
⇒ P ←
⇒ S ←
[]
REVEL / GO TO
SIZE / A-B
SKIP PREV./NEXT
REPEAT / SUB. C.
[] / LOCK
RANDOM
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
F. R.
PLAY
F. F.

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLR, / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV / DVD, / 10+, / DISPLAY, ZOOM, MIX / ANGLE, TEXT / AUDIO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, L / R, TV/DTV, INDEX / RETU, INFO, DIGEST, EPG, FAV, PICTURE, SLOW, HOLD / PROG, ROJO / TITLE, ROJO, VERDE / SUB T, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / MENU/PBC, AZUL, CANCEL / B MARK, REVEL / GO TO, SIZE / A, SKIP PREV/NEXT, REPEAT / SUB C, / LOCK, RANDOM, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, F R, PLAY, F F, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV