

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



 RECEIVER
MUTE
SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BAND
+10
DISPLAY
BASS BOOST
HDMI SETUP
PTY / SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
MULTICONTROL UP
MULTICONTROL DOWN
MEMORY / REPEAT
AUTO / MONO
DIMMER
AUTO MEMO. / AUDIO
LISTEN MODE
TUNING-
TUNING+
PURE AUDIO MODE

[illegible]

Listado de botones del mando:

RECEIVER, POWER, MUTE, SET ARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BAND, / AV, DISPLAY, BASS BOOST, HDMI
SETARRIBA, PTY / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, MULTICONTROL ARRIBA,
MULTICONTROL ABAJO, ABAJO, MEMORY, / REPEAT, BACK, AUTO / MONO, TV/DTV, DIMMER, INFO, AUTO MEMO / AUDIO,
EPG, LISTEN MODE, FAV, TUNING, VERDE, TUNING+, AZUL, PURE AUDIO MODE, HDMI 1, HDMI 2, AUX, AV AUX, DVD,
TUNER, VIDEO, SOUND, TONE, ACTIVE EQ, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV