

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYSTEM / STANDBY	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
>10	
SURROUND – MODE	
SURROUND – T. TONE	
MASTER VOL. +	
MASTER VOL. -	
CH/PRESET +	
CH/PRESET -	
CENTER+	
CENTER-	
REAR-	
REAR+	
ENTER	
BAND	
CD	
PHONO	
TAPE	
TUNER	
VIDEO 1	
VIDEO 2	

Listado de botones del mando:

SYSTEM / STANDBY, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, SURROUND, MODE, T TONE, MASTER VOL, VOL+, MASTER VOL, VOL, CH/PRESET +, CH/PRESET, CENTER+, CENTER, ABAJO, REAR, IZQUIERDA, REAR+, DERECHA, ENTER, BAND, PHONO, TAPE, ROJO, TUNER, VERDE, VIDEO 1, AMARILLO, VIDEO 2, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV