

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
DVD
TAPE
TUNER
BAND
CH. SELECT
LFE. TRIM
SURROUND MODE
DTS / DOLBY DIGITAL
TEST TONE
VOL+
VOL-
TUNING+
TUNING-
PRESET+
PRESET-
DELAY TIME
SUBWOOFER ON/OFF
PTY. SEARCH
MEMORY
DOLBY PL. II

BASS
TREBLE
DYNAMIC
STEREO

POWER, MUTE, VIDEO 1, VIDEO 2, AUX, DVD, TAPE, TUNER, BAND, CH SELECT, LFE TRIM, SURROUND MODE, DTS / DOLBY DIGITAL, TEST TONE, VOL+, VOL-, TUNING+, TUNING, PRESET+, PRESET, ABAJO, DELAY TIME, SLEEP, SUBWOOFER ON/OFF, TV/DTV, PTY, SEARCH, INFO, MEMORY, EPG, DOLBY PL II, FAV, BASS, ROJO, TREBLE, VERDE, DYNAMIC, AMARILLO, STEREO, AZUL, .