


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON – OFF	
MUTE	
MENU	
NO SHOW	
INPUT PC 1	
INPUT PC 2	
INPUT VIDEO	
IMAGE	
KEYSTONE	
D. ZOOM +	
D. ZOOM -	
ZOOM+	
ZOOM-	
UP	
DOWN	
LEFT / VOLUME-	
RIGHT / VOLUME+	
SELECT	
P-TIMER	
AUTO PC	
FREEZE	
FOCUS-	
FOCUS+	
LENS-	
LENS+	

OFF, POWER, MUTE, MENU, NO SHOW, EXIT, INPUT PC 1, INPUT PC 2, INPUT VIDEO, IMAGE, KEYSTONE, D ZOOM +, VOL+, D ZOOM, VOL, ZOOM+, ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA / VOLUME, IZQUIERDA, DERECHA / VOLUME+, DERECHA, SELECT, TIMER, SLEEP, AUTO PC, FREEZE, FOCUS, ROJO, FOCUS+, VERDE, LENS, AMARILLO, LENS+, AZUL, .