

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
AUTO
MEDIA
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
SLEEP
DTV/TV
INFO

EPG
FAV

STILL
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
FILE
SCALE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
DELETE
INDEX
P.MODE
S.MODE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, AUTO, MEDIA, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SLEEP, DTV/TV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / NET TV, STILL, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, FILE, SCALE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, DELETE, INDEX, P.MODE, S.MODE, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .