

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
[*] / DISPLAY
[ ] / HOLD
16:9
[ ] / TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
[ ]
[ ] / SLEEP
TV
[ ] / INDEX

[ ]   S   [ ]
[ ]   P   [ ]
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / SOURCE
2 <sup>nd</sup> EXIT
PIP
PC
HDMI
AV
S / M / D
[ ] / REVEAL
[ ] / SIZE
[ ]
PIP-
PIP+
[ ] / SUBPG.

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, / HOLD, 169, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, / INDEX, INFO, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / SOURCE, PIP, HDMI, S / M / D, / REVEAL, / SIZE, PIP+, / SUBPG, .