

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LIST
M@TV
ZOOM
VOD
NOT USED
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INFO
GUIDE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, LIST, MTV, ZOOM, VOD, NOT USED, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .