

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HD
LIST
PORTAL
V. SIZE
SUBT.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
i

EPG
FAV
DELAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
MEDIA
SAT
REC. LIST
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE DOWN
PAGE UP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HD, / SOURCE, LIST, PORTAL, V SIZE, SUBT, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, DELAY, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, MEDIA, SAT, REC LIST, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .