

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SORT
V. FORMAT
F1 / ZOOM
FILTER
F3 /
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
F2 / SLEEP
INFO

EPG
RED / FTA/CAS
GREEN / SAT
YELLOW
BLUE / A/V
F4 /
SKIP PREV.
SKIP NEXT
↓ / -100
↑ / +100
-
+
STEP / SLOW
/ B. MARK
EJECT / MODE
PAUSE / T. SHIFT
STOP / R. V.
REC / MARK
REW
PLAY
F.F.

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SORT, V FORMAT, F1 / ZOOM, FILTER, F3 / , VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, F2 / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, / FTA/CAS, VERDE / SAT, VERDE, AMARILLO, AZUL / A/V, AZUL, F4 / , SKIP PREV, SKIP NEXT, 00ABAJO, / +1, 00ARRIBA, STEP / SLOW, / B MARK, EJECT / MODE, PAUSE / T SHIFT, STOP / R V, REC / MARK, REW, PLAY, .