

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV / RADIO
INDEX

FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
SUBPAGE
FAV-
FAV+
REPEAT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, SUBPAGE, FAV+, REPEAT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .