

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ PORTAL
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / ZOOM /
/ USB
/ FOLDER
V. FORMAT
/ / PLAY MODE
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
/ SLEEP
TV / SAT
INFO
EPG

FAV
RED / AUDIO
GREEN / OPTION
YELLOW / TXT
BLUE /
MENU
F1
F2
F3
SAT
SKIP NEXT
SKIP PREV
STEP BACK
STEP FWD
TIMESHIFT
TV / RADIO
/ FIND
PAUSE
STOP
RECORD
REW / PAGE -
PLAY
FWD / PAGE+

POWER, MUTE, / PORTAL, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / ZOOM / , 0 / USB, / SOURCE, / FOLDER, V FORMAT, / / PLAY MODE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / OPTION, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL / , AZUL, SAT, SKIP, NEXT, PREV, STEP BACK, STEP FWD, TIMESHIFT, TV / RADIO, TV/DTV, / FIND, PAUSE, STOP, RECORD, REW / , PAGE, PLAY, FWD / PAGE+, .