

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / MODE
FILE LIST
PORTAL
TV FORMAT
SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
TV
INFO
EPG
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
SUBT.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / MODE, / AV, / FILE LIST, / PORTAL, / TV FORMAT, / SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SUBT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .