FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER ON
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	PIP – INPUT
	PIP – ON/OFF
	DISPLAY
	ASPECT
Ì	PIP – CHANGE
P	ICTURE MODE
	VOL+
	VOL-
	CH+
	CH-
	UP
	DOWN
	1990
	+
	SET
_	MTS
	GUIDE
	SOUND
	AUTO SET UP

S	TILL - ON/OFF
ST	TLL – CAPTURE
	STANDBY
g	AUDIO INPUT
E	ISPLAY PORT
	DVD / HD
	DVI
	HDMI
	RGB / HV
	S-VIDEO
	VGA
	VIDEO
	ENT.

POWER ON, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PIP, INPUT, / AV, PIP, ON/OFF, DISPLAY, ASPECT, CHANGE, PICTURE MODE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, MTS, TV/DTV, GUIDE, EPG, SOUND, FAV, AUTO SET ARRIBA, STILL, STILL, CAPTURE, STANDBY, AUDIO INPUT, DISPLAY PORT, DVD / HD, DVI, HDMI, RGB / HV, VIDEO, VGA, ENT, .