

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	BLUE / [.....]
	
MENU	
EXIT	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REC
HD	REW
RECORDINGS	PLAY
VOD	FWD
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
RADIO	
INFO	
GUIDE	
RED	
GREEN	
YELLOW / FAV	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HD, RECORDINGS, VOD, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL /, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .