

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
TITLE LIST
NETFLIX
OPTIONS
VOL+
VOL-
PROG+ /
PROG- /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN
SLEEP
DIGITAL / ANALOG
i+ /

GUIDE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / AV, TITLE LIST, NETFLIX, OPTIONS, VOL+, VOL-, PROG+ /, PROG-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DIGITAL, / ANALOG, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .