

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMIRX
LIST
NOT USED
V-KEY
TIMESHIFT
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV
INFO

GUIDE EPG
PIP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
F1
F2
F3
HELP
SUBTITLE
ARROW LEFT
ARROW RIGHT
RADIO
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REC
REW
FWD
PLAY

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMIRX, LIST, NOT USED, KEY, TIMESHIFT, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE EPG, EPG, PIP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, HELP, SUBTITLE, ARROW IZQUIERDA, ARROW DERECHA, RADIO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, FWD, PLAY, .