

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



⏻
<b>AUDIO</b>
<b>MENU</b>
<b>EXIT</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>INPUT SELECT</b>
<b>DRIVE SELECT</b>
<b>DIRECT NAVI POPUP</b>
<b>RECORD MODE</b>
<b>OPTION</b>
<b>TEXT</b>
<b>VOL+</b>
<b>VOL -</b>
<b>P+</b>
<b>P -</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>OK</b>
<b>RETURN</b>
<b>LAST VIEW</b>
<b>TV RADIO</b>
<b>INFO STATUS</b>

<b>GUIDE</b>
<b>CHAPTER</b>
<b>RED</b>
<b>GREEN</b>
<b>YELLOW</b>
<b>BLUE</b>
<b>MANUAL SKIP +60S</b>
<b>MANUAL SKIP -10S</b>
<b>SKYPE</b>
<b>PROG CHECK</b>
<b>SUBTITLE STTL</b>
<b>FUNCTION MENU</b>
<b>DELETE</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV</b>
<b>PAUSE</b>
<b>STOP</b>
<b>REC</b>
<b>REW</b>
<b>PLAY</b>
<b>FWD</b>
<b>INTERNET</b>
<b>TIME SLIP</b>

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0, INPUT SELECT, SCE, DRIVE, SELECT, DIRECT NAVI POPARRIBA, RECORD MODE, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, LAST, VIEW, TV RADIO, TV/DTV, INFO STATUS, INFO, GUIDE, EPG, CHAPTER, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MANUAL SKIP +60S, MANUAL, SKIP, 10S, SKYPE, PROG CHECK, SUBTITLE, STTL, FUNCTION MENU, DELETE, SKIP NEXT, SHITF+ P+, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, INTERNET, TIME SLIP, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV