

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
←
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
INFO
AIDE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
↻
STOP
REW

PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, INFO, AIDE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .