

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYANDBY – ON
AUDIO
MENU / LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
T-SET
/ DISPLAY
ZOOM
SETUP
DUBBING
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER PROG.
CM SKIP
> X 1.3 / 0.8
REC SPEED
TOP MENU

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD
SEARCH
DVD
VCR
PROG. UP
PROG. DOWN
REPEAT

Listado de botones del mando:

SYANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, SET, / DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, DUBBING, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER PROG, SLEEP, CM SKIP, TV/DTV, X 13 / 08, INFO, REC SPEED, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, DVD, VCR, PROG ARRIBA, PROG ABAJO, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV