FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
- 1	1/2/3/4/5
Ę	6/7/8/9/0
	INPUT
	DISPLAY
	SIZE
	VOL+
	VOL-
	CH+
	CH-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	¢,>
	INDEX
	HOLD
R	ED / ZOOM
GF	REEN / TITLE
YEL	LOW / GO TO
BL	UE / SCREEN

CANCEL	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT, DISPLAY, SIZE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INDEX, INFO, HOLD, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / GO TO, AMARILLO, AZUL / SCREEN, AZUL, CANCEL, SKIP PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .