FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	5
6/7/8/9/0)
HELP	
SUBTITLE	
TIMER	
V.MODE	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
BACK	
SLEEP	
INFO	
TV	
GUIDE	

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
RADIO
SKIP NEXT CHAI
SKIP PREV CHAI

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HELP, SUBTITLE, TIMER, VMODE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, TV/DTV, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, RADIO, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, .