

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUDIO
LIST
GOTO
V.FORMAT
NOT USED
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUDIO, LIST, GOTO, VFORMAT, NOT, USED, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, REPEAT, .