

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
→ □ / SOURCE
Ⓜ / SOUND
VOL+
VOL-
⏮
SOUND CONTROL
SOUND EFFECT
WOOFER
BLUETOOTH POWER
AUTO POWER
SKIP PREV.
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT


POWER, MUTE, / SOURCE, / SOUND, VOL+, VOL, BACK, SOUND CONTROL, TV/DTV, SOUND EFFECT, INFO, WOOFER, EPG, AZULTOOTH POWER, FAV, AUTO POWER, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .